

Masterstation BSM 4

masterstation som kopplas till datorn

- inbyggt RS232-interface med SUB9-plugg, kabellängd 150 cm
- avläsning av löparbrickans minne
- programmeringsbar, alla basstationens lägen
- Internt backupminne för 4032 stämplingar eller 126 löparbrickor
- programmering via programmerings stav (induktiv koppling) eller seriellt interface
- programmerar via programmerings stav (induktiv koppling)
- yttre ström via extern batteriellimator AC/DC 4,5...6V/50mA
- internt batteri kan användas som backup och reserv strömkälla
- storlek 113*62*31 mm³
- ingår: programmeringsstav, magnet
- tillbehör: batteri eliminator, batteri pack
- aktiveras via magnetswitch och är då aktiv i 4 timmar, om batteripack används

