

Masterstation BSM 6 USB

masterstation som kopplas till datorn

- Enheten får sin strömförsörjning från datorn via USB kabeln.
- aktiveras när den ansluts till datorns USB port
- fullt stöd för "den snabba brickan" SI-Card 6
- inbyggt USB-interface, kabellängd 150 cm
- avläsning av löparbrickans minne
- programmeringsbar, alla basenhetens lägen
- programmering via induktiv koppling eller seriellt interface
- storlek 113*62*31 mm³
- Saknar internminne för stämplingar/brickor
- saknar 24h klocka

