

Master station BSM 3-2B

masterstation som kopplas till datorn

- inbyggt RS232-interface med DSUB9-plugg, kabellängd 150 cm
- avläsning av löparbrickans minne
- programmeringsbar, alla basenhetens lägen (mjukvarukrav SW2.31)
- Internt backupminne för 4032 stämplingar eller 125 löparbrickor
- programmering via programmeringsstav (induktiv koppling) eller seriellt interface
- yttre ström via extern batteriellimator DC 9...12V/50mA
- internt batteri kan användas som backup och reserv strömkälla (serienummer högre än 647)
- storlek 113*62*31 mm³
- ingår: programmeringsstav, magnet
- tillbehör: batteri eliminator, batteri pack
- aktiveras via magnetswitch

